



Apto para sillas de ruedas y pies

Retenedor de agua plegable de goma para base de ducha



CÓMO INSTALAR



Nuestro retenedor de agua plegable de goma, apto para sillas de ruedas y pies, también conocido como tope de agua o tope de agua, ofrece una solución fácil de usar para la contención del agua. Diseñado para prevenir caídas y reducir la responsabilidad civil y el mantenimiento del establecimiento, viene de serie con nuestras bases de ducha accesibles para silla de ruedas tipo roll-in. No se requieren herramientas especiales para la instalación, gracias a la cinta autoadhesiva resistente al agua que garantiza una aplicación limpia y sin residuos.

¡Nota importante!

Para una correcta adherencia, el área de la base de ducha bajo el retenedor plegable debe limpiarse con alcohol isopropílico antes de instalar el retenedor plegable.



Herramientas y materiales necesarios



Cúter



Paños limpios



Cinta de enmascarar



Cinta métrica



Regla recta




Alcohol para fricciones



Masilla adhesiva de silicona 100% transparente o blanca.

1. Limpie químicamente la superficie de montaje con un paño limpio y alcohol desnaturalizado. Esto es fundamental para garantizar una correcta adherencia
2. Retire la cinta naranja unos 60 cm
3. Comenzando aproximadamente a 1,3 cm de la esquina en escuadra, presione y adhiera los primeros 10 cm de la tira
4. Estire, alinee y tire hacia el centro de la ducha, presionando con firmeza sobre la superficie de la ducha
5. Tire y estire hacia la pared, alineando antes de retirar el resto de la tira despegable naranja.
6. Retire el resto de la tira, repitiendo el proceso de estirar, alinear y tirar hacia la esquina opuesta
7. Mida y corte el exceso de retenedor con una cuchilla, dejando aproximadamente 1,3 cm desde la pared
8. Pruebe en seco las tapas cuadradas para garantizar un ajuste correcto (recorte si es necesario)
9. Retire las tapas y aplique masilla adhesiva de silicona transparente en el extremo macho de la tapa, luego vuelva a insertarlo en el retenedor plegable.
10. Doble la tapa alejándola de la pared para aplicar masilla de silicona en el lado de la tapa que da a la pared.
11. Suelte y limpie el exceso de masilla con un paño limpio humedecido en alcohol.
12. Aplique cinta de enmascarar para mantener la tapa en posición, si es necesario, hasta que el adhesivo cure.



Juntas de línea de lechada en la aplicación de azulejos

La línea de lechada bajo el retenedor debe sellarse con masilla para evitar que el agua pase por debajo del retenedor. Limpie el exceso de masilla y deje curar (según las especificaciones de la masilla) antes de usar.